

Famiglia prodotto **H5008**

Articolo	Gradi K	Potenza W	Flusso	Emissione	Grado IP	CRI	Alimentazione
H5008					IP44		220-240Vac


Ulteriori informazioni



Prima di mettere in funzione l'apparato, leggere attentamente quanto riportato nel presente manuale

Norme generali di sicurezza

- Prima di effettuare qualsiasi operazione, togliere tensione all'impianto elettrico;
- Utilizzare questo prodotto all'interno o all'esterno, rispettando il grado di protezione IP;
- Non toccare il prodotto quando è alimentato;
- Il collegamento e la messa in funzione deve essere effettuata solamente da personale qualificato;
- Posizionare l'alimentatore in luogo asciutto e lontano da fonti di calore;
- Eseguire l'installazione indossando guanti ed occhiali protettivi a norma di legge;
- Controllare sempre il tipo di alimentazione richiesto dal prodotto prima di dare tensione;
- L'inosservanza delle norme di installazione comporterà il decadimento di qualsiasi tipo di garanzia.



Guida all'installazione

Installazione con fissaggio a parete

1. Verificare che la linea di alimentazione sia stata preventivamente distaccata dal quadro generale.
2. Per i prodotti che non necessitano di lavori murari ma vengono installati a parete, procedere come segue.
3. Smontare la parte posteriore del supporto a parete svitando le viti di fissaggio dello stesso.
4. Riportare sulla parete o sul soffitto i fori di fissaggio.
5. Eseguire la foratura per l'inserimento dei tasselli di fissaggio.
6. Fissare la parte posteriore dell'apparato e verificare che il serraggio delle viti non permetta alcun movimento dell'apparato.
7. Rimuovere la ghiera dell'apparecchio svitando le viti di bloccaggio, quindi installare la lampadina del formato richiesto inserendola e ruotandola all'interno dell'apposito alloggiamento.
8. Appoggiare la ghiera sull'apparecchio, verificando accuratamente che la guarnizione presente sia in posizione atta al mantenimento della tenuta stagna. Fissare quindi la ghiera avvitando nuovamente le viti di bloccaggio.
9. Introdurre il cavo della linea di alimentazione nell'apparato.
10. Eseguire il collegamento con la linea di alimentazione elettrica ricordando che, in caso di installazione all'esterno, la giunzione deve essere stagna. Al fine di avere una tenuta soddisfacente agli agenti atmosferici si consiglia di eseguire la giunta tra il cavo della linea di alimentazione e quello proveniente dal faretto all'interno di una scatola stagna e con l'aggiunta di apposito gel isolante.
11. Posizionare il corpo del faretto avvitandolo sul supporto a parete.
12. Alimentare e verificare regolare funzionamento.

